

D

DRILLING

«Drilling» teknikken går ut på at wiren blir rotert med - og mot klokken samtidig som wiren blir skjøvet framover i CTO-lesjonen. Det er viktig at kraften som benyttes til å skyve wiren framover ikke er for stor. Faren er at wiren går subintimalt eller perforerer. Da kan det være bedre å bytte til en stivere wire, samtidig som man prøver å unngå at denne perforerer.



