

E

EKSTERNALISERING

Stenter kan ikke leveres retrograde, men må føres inn over antegrad wire. Prinsippet med eksternalisering ved retrograd CTO-PCI er å tre den retrograde wire inn i antegrad føringskateter. Til dette trenger man en lengre wire.

Vanlige PCI-wire er i underkant av to meter lange, men til eksternalisering må wiren være lang nok til å passere gjennom to føringskatetre og hjertets kransarterier på begge sider. Derfor benyttes spesielle, lange wire på mer enn tre meter til dette formålet. «RG3» er en slik wire som er 330 cm lang, og tynnere (.010 tommer) - og tryggere, men med god støtte for å levere ballonger og stenter.

Lang, hydrofil RG3-wire sklir inn i antegrad Corsair og føringskateter, og muliggjør eksternalisering

