

E

«EXHAUSTED wire»

Guidewires som har mistet sine egenskaper på grunn av “slitasje” under prosedyren, blir gjerne omtalt som “exhausted wires”. Det kan medføre en deformering av opprinnelig form av wire (Fig A). Dette er ikke det samme som skadet/ødelagt wire (Figur B) som kan skje ved f.eks jailing av wire under stent, eller etter rotasjon av en wiretupp som sitter fast i plakk.



JEG KAN IKKE TRO DET! TATT TIL
FANGE AV EN GJENG GÆRNE CTO-
WIRE SOM SPENNER MEG FAST TIL
DENNE - MENS DE UAVBRUDT MUMLER
NOE OM HEVN FOR RØFF HÅNDTERING
OG UBLIDE MØTER MED KALK?

