

P

PENETRATION

Det finnes mange ulike teknikker for hvordan man kan få en wire gjennom det okkluderte området. På samme måte finnes de like mange ulike typer wire.

Noe forenklet kan man si det finnes tre ulike teknikker:

- Tracking
- Drilling
- **Penetration**

Tracking forutsetter at okklusjonen har mikrokanaler eller mykt materiale som muliggjør gjennomtrengning med en myk wire.

Drilling er en mer «aggressiv» teknikk som fordrer noe stivere wire. (f.eks. Miracle Bros, Miracle wires). Fortsatt er det en viss grad av navigering involvert.

Penetration har som hensikt å bryte gjennom kalk eller en «cap». Til dette velger man de stiveste wirene og de med mest penetrasjonskraft (f.eks. Astato, Confianza og Gaia wires).

Illustrasjon: Her benyttes en stiv wire til å penetrere proksimal «cap». For å øke penetrasjonskraften (og stivheten) støttes wire av et mikrokateter.

