

P

POLYMER

Noen guidewire er belagt med en polymer. Dette er med på å redusere friksjon og gjør navigering/framføring enklere. En vanlig brukt term for wires med polymer overflate er «Polymer Jacketed». En ikke uvanlig misforståelse er at «polymer jacketed wire» og «hydrofil wire» er det samme. Polymeren er et fysisk og «synlig» plastbelegg som jevner ut overflaten på wiren. Se bildene under.

En hydrofil coating er mer som en impregnering som ikke er synlig, men som binder vannmolekyler og fuktighet til overflaten av wiren.

