

S

STEP UP

«Step Up» beskriver en vanlig strategi hvor man starter en CTO prosedyre med en myk wire, for så å bytte til stivere wire ut over i prosedyren. Årsaken er at man i det lengste vil prøve å passere okklusjonen med en «snillest mulig» wire, for å unngå perforasjon. I omtrent 40% av tilfellene vil en myk wire krysse okklusjonen ved å dra nytte av små, usynlige kanaler eller ved å følge relativt mykt vev. Den nåværende trenden i rekanalisering av antegrad CTO, er å raskt trappe opp til stivere, avsmalnende (tapered) wires for å overvinne eventuelle harde, forkalkede eller fibrotiske segmenter av okklusjonen. Når det harde partiet er forsert, bytter man raskt tilbake til mykere wire, såkalt «step down».

