

S

STICK AND SWAP

Uttrykket benyttes når en bytter ut Stingray-wiren med en polymer jacket wire. (f.eks. Gladius)

